

Update GEWA UP-Pianos (UP260 / UP280 / UP280WK)

Welche Firmware ist auf Ihrem Piano installiert:

- Drücken Sie: „Menu“ - „General Settings“ - „Piano Information“
- Vergleichen Sie die aktuelle Firmware auf unserer Homepage mit der installierten Firmware auf Ihrem Piano
- Wenn diese bereits installiert ist sind keine weiteren Schritte notwendig
- Falls eine ältere Version auf Ihrem Piano angezeigt wird bitte das Instrument wie folgt auf den aktuellsten Stand bringen:

Installation:

1. Nach dem Download der aktuellen Firmware entsprechenden USB-Stick ans Instrument anschließen
2. Instrument einschalten; dabei Sub-Kontra-A und Kontra Cis gedrückt halten. (Siehe Abb. 1)
3. Durch drücken der Cursor Tasten entsprechend zu installierende Datei auswählen
4. Ausgewählte Datei durch Cursor Pfeil „Links“ bestätigen / installieren. (Siehe Abb. 2)
5. Instrument ausschalten („Power“ ca. 6 Sek. gedrückt halten) und wieder einschalten

Dauer der Installation:

- ca. 20 Sekunden

